

VIA网页驱动翻译指引



Show Design tab 打开设计面板

SETTINGS 设置



Fast Key Mapping 快速按键映射



Light Mode 明亮模式



Keycap Theme 页面配色风格

OLIVIA DARK | ▾

Render Mode 渲染模式

2D | ▾

Show Diagnostic Information 显示诊断信息

Requires connected device

DESIGN
设计



Load Draft Definition 导入配置文件 (JSON)

Load 导入

Use V2 definitions (deprecated) 使用V2定义 (已弃用)



Shown Keyboard Definition 显示键盘型号

V-Minilo98 | v

Show Matrix 显示按键矩阵



Draft Definitions 已导入的配置文件数

5 Definitions

V-Minilo98

0x19F53301 x

V-VA100

0x19F53303 x

CONFIGURE 配置



连接设备 Authorize device +



V-VA100 ▾

LAYER 0 1 2 3 4 5 6 7

层

第0层为Win默认层

第1层为Win Fn层

第2层为Mac默认层

第3层为Mac Fn层

第4~7层无默认功能



BASIC

基础功能

MEDIA

多媒体功能

MACRO

宏功能

LAYERS

层切换功能

SPECIAL

特殊功能

LIGHTING

灯光相关

CUSTOM

定制



单击为Esc, 与Shift组合按下为~

长按为Shift, 短按为Enter

韩英变换

日英变换

平/片假名变换

长按为Shift
短按为“(”“)”

长按为Ctrl
短按为“(”“)”

长按为Alt
短按为“(”“)”

调试模式

重置键盘

全键无冲

欧式#~键

锁定对应按键

我的电脑

向前翻页

鼠标四个方向

背光灯开关

调节背光颜色

调节背光亮度

调节背光饱和度

调节背光灯效速度

切换到对应的灯效模式

开发相关功能

欧式\|键

日式\|键

弃用功能

收藏夹
刷新

计算器

覆盖替换
停止播放

菜单
重播

撤销
选择

执行
剪切

复制
粘贴

发现

主页
返回

向前翻页

停止播放

收藏夹

计算器

覆盖替换

菜单

撤销

选择

执行

剪切

复制

粘贴

睡眠
唤醒

邮件
帮助

覆盖替换
停止播放

菜单
重播

撤销
选择

执行
剪切

复制
粘贴

发现

我的电脑

主页

返回

向前翻页

NUBS

Ro

¥

無变换

漢字

한영

变换

办为

Esc

LS (

RS)

LC (

RC)

Power

Power

睡眠

唤醒

Calc

邮件

帮助

Stop

Alt

Erase

Again

Menu

Undo

Power

Power

睡眠

唤醒

Calc

邮件

帮助

Stop

Alt

Erase

Again

Menu

Undo

Power

Power

睡眠

唤醒

Calc

邮件

帮助

Stop

Alt

Erase

Again

Menu

Undo

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

Refresh

Search

Screen

Screen

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21



V-VA100 ▾

LAYER 0 1 2 3 4 5 6 7



代码录制



按键录制

No macro recorded yet...

AI优化

开始录制



全屏

增加延时



V-VA100 ▾

LAYER 0 1 2 3 4 5 6 7



Save Current Layout 保存当前配置

Save

保存

Load Saved Layout 载入配置

Load

载入



V-VA100 ▾


LAYER 0 1 2 3 4 5 6 7



BACKLIGHT

背光灯

亮度 Brightness



灯效 Effect

Select... ▾

灯效速度 Effect Speed



颜色 Color



KEY TESTER
按键测试




Reset Keyboard 重置已经按下的键位

Reset 重置

Key Sounds 按键音效 (仅在测试时生效)



Volume 按键音效音量 (仅在测试时生效)



Transpose 按键音效音调 (仅在测试时生效)



Waveform 按键音效波形 (仅在测试时生效)

Sine | ✓

Mode 按键音效模式 (仅在测试时生效)

Chromatic | ✓

Sine | v

Sine 正弦波

Triangle 三角波

Sawtooth 锯齿波

Square 方波

Chromatic | v

Wicki-Hayden 维基-海登

Chromatic 音阶

Random 随机